

Kupplungspedal fällt durch

Beitrag von „Laufi“ vom 6. August 2018 um 08:21

Hallo Leute,

ich habe das Forum bereits durchforstet. Allem Anschein nach ist es der Kupplungsnehmer oder der Geber.

Was mich etwas stutzig macht, müsste dann nicht Bremsflüssigkeit fehlen oder am Nehmer/Geber austreten?

Gruss Andreas

Beitrag von „rebell“ vom 6. August 2018 um 09:27

Nicht zwingend.

Es reicht ja für einen defekt, wenn der Dichtung im Zylinder undicht ist.

Dann läuft nichts raus, er baut aber keinen Druck mehr auf, bzw. nimmt keinen mehr auf.

Beitrag von „Laufi“ vom 6. August 2018 um 15:46

Ok, Danke habe verstanden!

Muss bei einem defekten Kupplungsnehmer das Getriebe runter oder liegt er aussen?