

Infos erbeten, Lichtschalter ausleuchtung

Beitrag von „Klaus_Villach“ vom 28. Dezember 2019 um 09:06

Hallo vom Neuling,

ich habe eine Frage zum Lichtschalter und die Symbolausleuchtung,

in der Schalterstellung "AUTO" ist der Schriftzug Orange ausgeleuchtet und das Standlichtsymbol leuchtet grün.

Wenn die Nebelscheinwerfer und oder Schlußleuchte eingeschalten sind, werden auch diese Symbole ausgeleuchtet.

Soweit alles klar.

Jedoch wird das Symbol für Abblendlicht nie ausgeleuchtet, weder im "Auto" Betrieb noch wenn die Schalterstellung auf Abblendlicht steht?

Ist, das so in Ordnung oder Birne/Led defekt ?

Beitrag von „bella_b33“ vom 28. Dezember 2019 um 09:09

Moin Klaus,

Das ist IMHO richtig so. Es leuchtet maximal das Symbol für Standlicht, was dann aber im Auto Betrieb bedeutet, daß das Abblendlicht eingeschaltet ist. Ich kenns von meinem Tiguan nicht anders.

Gruß

Silvio

Beitrag von „Klaus_Villach“ vom 28. Dezember 2019 um 15:59

Danke, damit ist alles geklärt