

Betriebstemperatur und Zündaussetzer

Beitrag von „Scotty1“ vom 28. Dezember 2019 um 14:35

Hallo zusammen,

habe 2 Problemchen mit meinem Dicken.

1. Er erreicht keine 90°. Am Kühlerausgang sind es jedoch aktuell nur 5 ° während der Stadtfahrt. Beim Beschleunigen steigt die Temperatur und nimmt beim Rollen ab (hinter Kühlerausgang) . Im Stand kommt es dort zu 40°C. Kann es sein, daß das Thermostat nicht mehr schließt? Beim Tastverhältnis steht permanent 5,1% drin.

2. Beim Kaltstart läuft der AYH etwas holperig. Bei Zylinder 2 steht der MWB bei 2,8mg/hub und fällt nach dem Warmwerden auf ca. 2,4. Alle Anderen liegen bei knapp über 0. Außerdem zeigt er gelegentlich Zündaussetzer auf diesem Zylinder an. Wenn der Motor ein paar Minuten gelaufen ist, schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.