

# Lademodus automatisch

## Beitrag von „mazeltov“ vom 12. August 2020 um 09:55

Hallo zusammen,

wir haben 2 Hunde für die wir beim ein- und aussteigen den Lademodus aktivieren.

Gibt es eine Möglichkeit das Fahrwerk so einzustellen, so dass er immer beim parken automatisch den Lademodus aktiviert und beim starten in den Normalmodus wechselt?

V10 aus 2008, VCDS ist vorhanden.

Vielen Dank im Voraus.

LG

---

## Beitrag von „coala“ vom 12. August 2020 um 10:02

Servus,

das geht leider nicht. (Und dies aus guten Gründen...)

Grüße

Robert

---

## Beitrag von „mazeltov“ vom 12. August 2020 um 10:09

[Zitat von coala](#)

Servus,

das geht leider nicht. (Und dies aus guten Gründen...)

Grüße

Robert

Ah ok, schade, also weiter Handarbeit 😄 Kannst Du mir noch die Gründe verraten, rein interessehalber?

---

### **Beitrag von „coala“ vom 12. August 2020 um 10:19**

Die Verantwortung soll hier beim Fahrer bleiben. Stichworte Aufsetzen des Fahrzeugs beim Parken auf unebenen Untergründen, Absenken nur, wenn dies "sicher" für die Umgebung ist. Eine "Automatisierung" wäre ohnehin wenig praktikabel, weil sofort beim Öffnen einer Türe die Niveauregulierung (nach unten hin) unterbrochen wird, Du müsstest also - samt dem Rest der Insassen - stets nach dem Abschalten der Zündung warten, bis der Absenkvorgang zur Gänze abgeschlossen ist.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „mazelto“ vom 12. August 2020 um 10:22**

Ok, verstehe. Danke Dir, wieder was gelernt.

Nette Grüße,

Markus

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 12. August 2020 um 10:55**

Beim T2 gibt es hier zumindest die Verbesserung, dass man per Knopf im Kofferraum den Wagen hinten in den Belademodus stellen kann.

MfG

Hannes