

# Innenraumbeleuchtung: wie automatisch anschalten bei Türöffnung?

**Beitrag von „Murdock“ vom 5. Dezember 2021 um 23:19**

Guten Abend,

ich weiß, RTFM, aber ich find nix in der Bedienungsanleitung, wie ich die Innenraumbeleuchtung dimmen, bzw. einschalten kann. Wenn ich die Türen öffne, wirds nicht hell. Wer weiß Rat?

Grüße

Jürgen

---

**Beitrag von „coala“ vom 5. Dezember 2021 um 23:38**

Servus Jürgen,

guckst du Knöpfchen:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Grüße

Robert

P.S.: Den Titel mal etwas aussagekräftiger gestaltet.

---

**Beitrag von „markb74“ vom 6. Dezember 2021 um 20:11**

Hi alle,

Habe zu diese Thema auch eine Frage.

Wenn ich Abends daheim komme und Zündung ausschalte bleibt es dunkel im Auto. Ist das so Normal? Beim BMW X5 und auch beim Q7 hat sich abends die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Jetzt kann ich das natürlich Manuel machen, oder die Tür aufmachen, aber irgendwie kommt mir das komisch vor, wenn ich mir die Sachen zusammen suche bevor ich aussteige.

Vielleicht gibt es da eine Funktion oder kann es programmiert werden?

Grüße,

Mark

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 7. Dezember 2021 um 08:11**

Hallo Mark,

das Verhalten ist normal. Eine Möglichkeit der Programmierung ist mir nicht bekannt. Ich bevorzuge dieses Verhalten sehr. Ich möchte nicht, dass das Licht angeht wenn das Fahrzeug nach einer Fahrt ausgemacht wird und ich nicht aussteige. Da kann mir sonst jeder ins Fahrzeug schauen. Wenn ich Licht benötige nutze öffne ich kurz die Tür oder drücke die Taste.

gruß Peter

---

### **Beitrag von „Sierrakiller“ vom 7. Dezember 2021 um 08:31**

Hi Mark

Ich hatte das bei mir auch extra abgeschalten, damit die Kids nicht wach werden nach einer längeren Heimfahrt.

Aber da gibts sicher eine Position, an der man ein entsprechendes Häckchen setzen kann.

Man muss es nur finden.

Sorry.

Schöne Grüsse

Martin