

Beleuchtung Startknopf

Beitrag von „pilot_flying“ vom 6. März 2022 um 20:37

Ich wollte mal fragen, wie sich bei euch der Startknopf verhält. In welchen Phasen ist der denn beleuchtet? Hängt der einfach mit an der Innenbeleuchtung oder ist der z.B. nur an, wenn der Motor aus ist?

Ich dachte die ganze Zeit der wäre gar nicht beleuchtet, jetzt hab ich ihn aber ein paar Mal flackern sehen. Wahrscheinlich hab ich da irgendwo einen Kurzschluss drin. Die Funktion ist aber nicht beeinträchtigt.

Ich wüsste aber zur Fehlersuche gerne mal, wie die Beleuchtung normalerweise funktioniert.

Viele Grüße,

Stefan

Beitrag von „Bergheimer“ vom 7. März 2022 um 20:40

Moin,

hab mal bei mir geschaut.... beleuchtet ist bei mir nichts.

Hab die " Exklusiv" Ausstattung, alles beleuchtet, Ambiente Beleuchtung der Türpappen, usw. aber der Starterknopf war immer und bleibt dunkel.

Zufall, auch bei mir defekt ?

Müsste ja jemand geben, der das bestätigen kann....

VG

didi

Beitrag von „Twingoli“ vom 8. März 2022 um 20:14

Servus,

Jetzt musste ich glatt nachschauen, da ich es nicht wusste. Tatsächlich: Der Knopf bzw. genauer gesagt die Worte Start, Engine und Stop leuchten sofort, wenn man das Fahrzeug aufschließt und bleiben auch an, wenn die Innenbeleuchtung ausgeht.

Hoffe Euch geholfen zu haben

VG

Christian

Beitrag von „Bergheimer“ vom 9. März 2022 um 09:44

Moin Christian,

Danke für deine Rückmeldung. Tja, dann weiss ich ja für heute, was zu tun ist...

VG

didi

Beitrag von „pilot_flying“ vom 9. März 2022 um 19:32

Ok vielen Dank für die Hilfe! Dann werde ich da wohl auch mal ran müssen....