

Dimmer der Armaturbeleuchtung

Beitrag von „tommisV10“ vom 30. April 2005 um 23:12

wo sitzt eigentlich der dimmer bzw. luxmesser für die beleuchtung der armaturen ?
bei 12 uhrstellung des abblendlichts kommt es mir vor, als ob diese funktion nur funktioniert wann sie möchte. wenn es durch regen dunkler wird o.ä. bleibt die beleuchtung der armaturen einfach aus - ich meine damit, daß diese funktion meiner meinung nach sehr unsensibel funzt.
kann man das ändern lassen bzw einstellen ?

Beitrag von „agroetsch“ vom 30. April 2005 um 23:45

Hallo Thomas,

also das wäre mir neu wenn die Armaturenbeleuchtung einen eigenen Fühler hätte.

Der Lichtsensor, der ja die Scheinwerfer und somit auch die Armaturenbeleuchtung regelt, sitzt im Innenspiegel (Außenseite).

Dieser reagiert m.E. sehr spät, gerade in der Dämmerung. Kann man aber leider nicht einstellen. Die Sensoren scheinen auch eine gewisse Serienstreuung zu haben, manche reagieren früher, manche später. Meiner leider später 😞

Wenn du z.B. mit Tagfahrlicht (aktiviert im Komfortmenü) fährst, dann merkst du die Aktivitäten des Lichtsensors nur über die Instrumente bzw. Tag/Nachmodus im Navi. Das bedeutet aber nicht dass diese einen eigenen Sensor haben.