

Reifendruckanzeige einblenden

Beitrag von „Skunk“ vom 3. Oktober 2023 um 20:15

Hallo,

ich finde die Reifendruckanzeige nicht, weder im Kombi noch im Display...Finde nur die Punkt Teilbeladung oder Vollbeladung..

Kenne es nur aus dem 7L wo man sich die Drücke anzeigen lassen konnte.. Laut BDA (Bild 255) finde nicht wie ich da hin komme. Executive Edition aus 2018.

Gruss Willy

Beitrag von „Hollowman“ vom 3. Oktober 2023 um 22:08

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Hallo Willy,

Zuerst musst du auf die Ansicht mit den Verbräuchen/ Fahrstrecke etc. - dann

die markierte Taste rechts auf dem Lenkrad, dann sollte es direkt der erste oder zweite Menüpunkt sein.

Gruß, Michael

Beitrag von „Skunk“ vom 14. Oktober 2023 um 11:25

Hallo,

danke dir für den Tip.....Damit hat es geklappt

Gruss