

Innenraumbeleuchtung zu dunkel..

Beitrag von „Paso“ vom 20. November 2023 um 18:10

Hallo mal wieder....mit einer Frage...

Wie soll ich es sagen, wenn ich die Türen öffne ist der Innenraum viel zu dunkel, es leuchten nur die Ambientebeleuchtung in den Türmulden und vorn am Himmel...muss dazu sagen, ich habe nur das normale Cockpit und auch nicht die Rundum Ambientebeleuchtung...weiss jemand ob die kleinen durch touch zu bedienenden Lampen mit angehen können...habe nichts in den Einstellungen gefunden...DANKE

Beitrag von „coala“ vom 20. November 2023 um 18:15

Servus,

du hast oben am Bedienfeld am Dach (also die Konsole beim Spiegel) eine Taste, die ein Fahrzeug mit offener Tür zeigt. Damit schaltest du die automatische Innenbeleuchtung beim Entriegeln des Fahrzeugs und Öffnen einer Tür ein oder eben aus.

Grüße

Robert

Beitrag von „Paso“ vom 20. November 2023 um 19:40

Mensch Robert das wars...genial einfach und doch nicht gefunden...hatte mich im Menü hoch und runter gesucht...DANKE