

# Messwerte Druck

**Beitrag von „touri4711“ vom 21. September 2024 um 09:04**

Hallo, wenn ich den Druck der Anlage im Messwertblock anschau habe ich dort einen Wert nur wenn der Kompressor Arbeit - sonst 0Bar. Ist das normal so? Kann ich den Druck nur sehen wenn sich an der Anlage was tut?

---

**Beitrag von „coala“ vom 21. September 2024 um 11:04**

Servus Mr. No,

da wirst du schlichtweg den falschen Messwertblock ansehen. Natürlich gibt es auch einen Messwert für den Druckspeicher, sonst könnte ja der Kompressor den Solldruck nicht einstellen.

Grüße

Robert