

Wie wechselt man die Scheibenwischergummilippe aus?

Beitrag von „Momo7“ vom 28. November 2005 um 00:12

Hallo zusammen,

ich möchte nur eine rubbelnde Scheibenwischergummilippe austauschen.

Ich gehe davon aus, dass ich beim 😊 auch nur die Lippe einzeln erhalten kann.

Aber wie zieht man die Lippe vom Gestänge ab? Muss man die Endkappe abziehen? Wie geht das ohne etwas kaputt zu machen?

Danke für Infos.

Grüße

Momo

Beitrag von „rollo68“ vom 28. November 2005 um 10:11

Hallo!

Ich habe das hier mal bekommen.

Siehe anhang

MFG

Roland

Beitrag von „Momo7“ vom 28. November 2005 um 21:18

Klasse, genau das was ich suche.

Vielen Dank.

Momo