

Telefon

Beitrag von „bleuli“ vom 16. Juni 2004 um 08:03

In meinem Dicken wird die Option Telefon nicht mehr angezeigt. Auch wenn ich das Telefon einlege wird es nicht erkannt. Hab ich zu dicke Finger (Bedienerfehler) oder ist das Teil defekt. Wer kann helfen ?

Beitrag von „rollo68“ vom 16. Juni 2004 um 09:40

Hallo!

Überprüfe bitte mal ob die Sicherung defekt ist.
Das ist schon einigemale vorgekommen das die Sicherung kaputt war.

MFG

Roland 😊

Beitrag von „Faxe_FL“ vom 16. Juni 2004 um 12:52

Moin,

ich hatte letzte woche das gleiche problem. bei mir war das steuergerät für telefon kaputt.
wurde ausgetauscht, danach war wieder aller ok. (bis auf die verkratzte mittelkonsole, die wurde heute gewechselt.)

mfg

christian..... 😞