Schlüssel steckt im Zündschloß und lässt sich nicht abziehen !!!!

Beitrag von „Geppi2608“ vom 28. Februar 2010 um 16:21

Hallo habe das selbe Problem seit einiger Zeit bei unserem Dicken.
Wärend der Fahrt ist alles OK, das heißt alle fahrpositionen werden erkannt, auch P-Stellung.
Stelleich den Wagen ab beschwert er sich er wäre nicht in stellung P, unde gibt mir den Schlüßel nicht frei.
Eine Freundliche werkstatt sagte uns es könnte der Wahlpositionsschalter am getriebe sein.
Hat vieleicht schon einer das Problem gelößt.!!!