

# FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Olli911“ vom 18. April 2007 um 15:52

[Zitat von juma](#)

Servus,

kannst Du mal ein kleines Foto einstellen, damit ich mir das mal bildlich vorstellen kann, wie das in eingebautem Zustand aussieht?

Danke!

Du siehst im Cocpit nur das kleine Bedienteil (wo FWD draufsteht), dies ist etwas größer als ein Feuerzeug. Das Micro kann ja irgendwo am Himmelbefestigt werden, oder irgendwo anders. Die Blackbox wird ja verbaut.