

Luftfederung - Welche Höhe

Beitrag von „andreas“ vom 5. Oktober 2004 um 23:00

Zitat von chrisib

Hallo luftgefederte T-Fahrer!

Vielleicht hat schon jemand die Frage gestellt und ich hab sie jedoch nicht gefunden.

Daher:

In welcher Stellung fährt ihr so im Normalbetrieb:

Sport tief

Normal

oder

Offroad, weil man so schön oben sitzt?

Alles anzeigen

Auto/Komfort: bis 120km/h 215mm, bis 180km/h 190mm, darüber 180mm.

Sport: -15mm bis 120 km/h, sonst s.o. (glaub ich)

Offroad-Level: max. bis 70 km/h 240mm

Xtra-Level: bis max. 25 km/H (glaub ich) 300mm

Gruß

andreas