

richtiger Einsatz bei "Offroad-Fahrt"

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 8. Juli 2007 um 21:50

Hallo liebe Touareg-Freunde !

meine Stimmung hellt sich von Tag zu Tag auf, denn es geht "stramm" auf unseren Jahresurlaub zu. Ich fahre mit meiner Familie an die Nordsee (weitere Strecken schafft unsere große Tochter gesundheitlich nicht). Da ich dort auch einmal gewohnt habe, ist es eine Fahrt in die Zweit-Heimat.

Nun meine Frage: Wir fahren zum Baden immer nach RÖMÖ an den Sandstrand, der mit dem PKW befahrbar ist. Nun möchte ich natürlich wissen, wie ich die vorhandene Technik einsetzte: wann schaltet man auf Low-range ? Habe noch die Luftfederung, aber keine Differenzialsperre hinten. Aber ich müsste doch eigentlich ohne Probleme durch den Sand kommen ?

Ich habe diese Frage schon einmal vor längerer Zeit gestellt. Habe allerdings keinen Nerv, den Luftdruck abzusenken und später wieder aufzufüllen. Mit meinen Sommerreifen 255er 18 Zoll und ausgeschaltetem ESP sollte es doch auch so klappen- oder ? Danke an die Profis !