

# Sonderaktion Dachzelt Expedition ohne Käfig

**Beitrag von „ThommesGF“ vom 4. Oktober 2007 um 18:43**

Hallo zusammen,

wer das Zelt gedenkt, sofort auf die Henkel zu werfen und loszufahren. Das geht nicht. Ein Scheine des Zeltes muss um 60mm versetzt werden( kommt drauf an, wir ihr das Zelt auf dem Dach haben wollt, meins ist weiter hinten auf dem Dach) und neu gebohrt werden, 9mm Durchgangsloch. Desweiteren 4x 2 Durchgangsbohrungen 9mm an den Henkeln.

Ich habe die Platte ca. 160mm von aussen zur Mitte Henkel hin verbohrt, damit man das Zelt auf dem Campingplatz auch noch seitlich verschieben kann, um gesamte Vorzeltbreite auszunutzen.

Ezio hat das Fax von mir bekommen und wird die Skizze reinsetzen von Autocamp.

Ich gebe euch gleich noch die Masse der Platte.

Also die Masse: L 120mmx B 20mmx T 3mm bis 6mm. Es kommen pro Platte 2 Gewinde M8 hinein vermittelt im 80mm Bohrungsabstand. Die fertigen Platten legt man auf die Henkel und bohrt die Gewindepositionen ab mit Bohrer 6,5mm. Die Platten kommen dann in die Schienen des Zeltes. Von unten durch die Henkel wird dann das Zelt mit 6Kt- Schrauben und Federringen verschraubt.

Es sind noch 4 Aluklötzchen im Lieferumfang, die nur für den speziellen VW- Korb benötigt werden, also unnütz.

Gruss. Thommes 