

Wasser im Fußraum

Beitrag von „Meister Jo“ vom 17. Oktober 2007 um 20:59

Der Kasten ist der Raum vor der Frontscheibe, da läßt sich problemlos jede Menge Schlauch (auch waagrecht) verlegen. Der Ablauf (ein Gummischlauch) muß frei sein, notfalls komplett entfernen wie z.B. in der Service Aktion Audi A4 vorgeschrieben!