

jetzt regnet es rein...

Beitrag von „Stein“ vom 14. November 2007 um 06:14

Hallo

ich gehe davon aus das du ein schiebedach hast.

lass das schiebedach auffahren dann den regler auf schliessen stellen-und mit der hand das schliessen verhindern, dann fährt das dach komplett auf.

jetzt kannst du schauen ob sich dreck in den bereichen der ablauflöcher versteckt hat.

wenn du lust hast kannst du mit einem kleinen gefäß wasser oben reinkippen und schauen ob es abläuft.

gruß

eric