

# Chrom Panels

Beitrag von „dschlei“ vom 8. Dezember 2007 um 00:04

## [Zitat von rodenbusch](#)

Du schreibst in deiner Auktion

"[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Die Paneele werden ganz einfach aufgeklebt (einfach Folie abziehen und bei min. 15 Grad ansetzen und festdrücken)[/FONT]"

Nun haben wir ja z.Zt keine 15 Grad mehr draußen. Wie wichtig ist die Temperatur beim Anbau der Panels?

Um einen guten und dauerhaften Sitz zu gewährleisten, ist es sehr wichtig, dass diese Temperatur eingehalten wird (beim Fahrzeug und den anzubringenden Panelen). Der Kleber wird bei geringeren Temperaturen nicht richtig aktiviert und kann daher keine entsprechende Verbindung herstellen. Da die Schutzfolie aber abgezogen ist, oxidiert der Kleber dennoch, und kann auch später nicht mehr richtig aktiviert werden.

Daher entweder das Fahrzeug in eine geheizte Garage bringen (für mehrere Stunden), oder mit dem Anbringen warten, bis die entsprechenden Aussentemperaturen wieder erreicht werden.