


FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Lollo050968“ vom 14. März 2008 um 12:26

Hallo Corvette,

zieh mal Dein Bordbuch zu Rate  Beifahrertür öffnen, Abdeckung Sicherungskasten (Armaturenbrett seitlich) entfernen, ich meine es ist die Sicherung Nr. 53 (aber das steht im Handbuch).

Gruß

Lollo