


Neu und Frage, u.a. Platten

Beitrag von „khclp“ vom 19. Juni 2008 um 13:13

Hallo CK und willkommen im Forum

bei 10x20 und Platten brauchst du eine Einzelabnahme und mit den verbundenen Auflagen eine Kotfluegelverbreiterung. Ich fahre nur 10x18 mit 255/55 und die Kombi schliesst genau buendig mit der Karosse ab. 10" ist schon heftig und bedarf meiner Meinung nach keine Spurverbreiterung mehr. Wenn alles angebaut bitte Bilder nicht vergessen zu Posten 

Gruss Kurt

