

Offroad Dachscheinwerfer

Beitrag von „Blackhawk“ vom 19. September 2008 um 22:16

Zitat von DerElektriker

Soweit war ich auch schon. Aber unabhängig davon, wie ich die Aufteilung mache, muß ich doch mindestens eine Leitung von der Batterie (oder sonstigem Plus-Pol-Kontakt) nach oben führen.

Und da komme ich doch um eine Durchführung nicht herum.
Da habe ich aus meiner Sicht (habe aber keine Ahnung von den üblichen Techniken beim Kfz) nur die zwei Möglichkeiten...

Genau das habe ich geschrieben

Bei der Relling könnte man die vorderste Schraube (li und re aufbohren und eine Art Hohlschraube daraus machen
Kabel durchfädeln und voila - das Kabel kommt in der Blende oben raus

Rellingsträger drauf und geht schon

So ähnlich müßte es mit dem Henkel auch machbar sein
Vorderste Schraube der Schiene in eine Hohlschraube umfunktionieren

!! Wichtig - Abdichten nicht vergessen - Wichtig !!

