

Rückbank eben umlegen ?

Beitrag von „snnamtlo“ vom 26. März 2004 um 21:28

Der ebene Ladeboden, ohne Kante, ist nur beim V10 TDI oder bei Fzg. mit 4-Zonenklimaanlage verbaut. Alle anderen haben immer die Kante.