

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „alphatester“ vom 21. Oktober 2008 um 20:04

Hallo!

Dank der zahlreichen Tipps habe ich es auch geschafft mein Nokia Handy an die Premium FSE zu koppeln.

Folgende Frage:

Ich habe einen TDI V10 "Kong" dort ist die Premium FSE verbaut. Im Kombiinstrument fehlt allerdings der Eintrag "Telefon suchen" nachdem ich die Adaption (Kanal 134) durchgeführt habe, kann mein Handy die "Volkswagen UHV" sehen und sich mit 1234 verbinden.

Normalerweise muss es doch einen Eintrag geben um das Handy zu suchen und einen 16-stelligen Code einzugeben? Was ist da falsch? Ich kann zwar jetzt freisprechen usw, aber über das UHV Profil und nicht mit rSap.