

# Trenngitter durch Laderaumabdeckung ersetzen

Beitrag von „juma“ vom 24. Oktober 2008 um 17:14

Servus,

ich gehe davon aus, Du willst anstatt des Netzrollos eine Feste Platte einbauen?

Grundsätzlich geht das. Den Netzrolo kannst Du einfach an der Seite entriegeln und dann rausnehmen. Dann hast Du zwischen der Kofferraumabdeckung und der Rücksitzbank einen Spalt, in den Du theoretisch ein zugeschnittenes Brett stecken könntest. Wenn Du dann in dieses Brett an den Kanten Schrauben drehst mit einer entsprechenden Kopfgröße, dann könnte es auch mit der Arretierung klappen...