

Wo kommt kann ich den Verstärker anklemmen ?

Beitrag von „c21160“ vom 8. Januar 2009 um 20:53

In der Bucht gibt es einen Bose Subwoofer aus dem Cayenne, der auch in die Reserveradmulde vom Touareg passt. Wenn ich einen Verstärker ranklemme, ist für mich nur die Frage, wo ich den Ton herbekomme, da das RNS 510 kein Line-Out hat. Gibt es irgendwelche Adapterstecker oder kann ich den Ton von einem Lautsprecher abklemmen ?

Hat jemand Erfahrung ?

<http://cgi.ebay.de/TOP-Bose-Subwo...A1%7C240%3A1318>

Gerhard