




# Berganfahressistent

**Beitrag von „Jens“ vom 16. November 2004 um 13:16**

 Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich bei der Fahrzeugübergabe erkennen kann ob der BAS "installiert" ist?...Einer proforma Aussage dazu des WOB-Übergabepersonals würde ich ohne direkten Nachweis des Vorhandenseins nämlich ungern glauben schenken...habe da so meine negativen Erfahrungen gemacht (z.B. bei Abholung unseres Sharans hat mir der nette Herr erklären wollen, dass ich einen Regensensor habe, aber 1. hatte ich sowas gar nicht bestellt und 2. gab es zum damaligen Zeitpunkt auch keinen für den Sharan 

Vielen  schon mal vorab.

Gruß Jens