

Kabel Wegbeschreibung

Beitrag von „Sandokahn“ vom 17. November 2004 um 22:28

Hallo

Am einfachsten und für versuche am praktikabelsten inst folgende Variante :

Navi raus

unter dem Navi den Blindstopfen (wenn keine PDC) entfernen und kabel nach hinten durchfädeln

die Alternative ist mit Fingerbrechen verbunden und daher nur auf Anfrage zu erhalten 😄

MfG Sandro