

# **! Standheizung nachrüsten TF.de Angebot !**

**Beitrag von „webwizzard“ vom 17. März 2009 um 12:46**

So, ich habe nun meinen Vormittag damit verbracht im "Fachhandel" zu fragen.  
Das ist das Ergebnis:

Webasto sagt: Verbaue die Webasto T80 oder T90 oder T91.

(Ich dachte immer die T90 gäbe es von Webasto gar nicht, ich dachte das wäre eine herstellspezifische T80?!)

Anschluss immer identisch:

Pin 1 an Plus, Pin 2 an Zuheizer Klemme 1, 6 auf Masse.

Nicht verbauen sollte ich die T90 und auch nicht die T91 mit den Audi/VW Logo, die habe angeblich eine andere Pinbelegung und sind in Ihrer Funktion beschnitten. Pinbelegung könne man mir nicht mitteilen, da es ja ein VW/Audi Produkt wäre.

Bosch sagt: Ist egal, ob Webasto T80, T90, T91 oder VW/Audi T90 VW/AUDI T91, gehen angeblich alle. Ich solle nur die "neue" Fernbedienung nehmen, die silberne der T91.

Pinbelegung laut Bosch ist aber: Pin 1 an Plus, Pin 3 an Zuheizer Klemme 1 und Pin 6 auf Masse.  
Wenn das nicht geht, Pin 5 an Zuheizer Klemme 1, das geht immer...

(Kommentar von mir: Ohne Worte!!!)

VW sagt: Es geht natürlich nur die T91 mit Audi/VW-Logo, die T90 mit VWLogo wird nicht mehr gebaut und ginge bei meinem Baujahr sowieso nicht. Pinbelegung: Keine Auskunft. Es müsse ohnehin der Kompass nachgerüstet werden und programmierarbeiten durchgeführt werden. Eine reine Bedienung über die Fernbedienung wäre nicht möglich. Ich solle vorbeikommen, man würde mir dann ein individuelles Angebot unterbreiten.

So, nun bin ich so schlau wie vorher.

Ich werde den Eindruck nicht los, dass weder VW, noch Bosch, noch Webasto selbst eine Ahnung haben, was wo verbaut wird oder wo wie funktioniert.

Wer kann helfen.

Danke Gruß webwizzard.