

# **Bremsen Macht wit wit**

**Beitrag von „Arndt“ vom 9. April 2009 um 12:01**

Bau mal die Bremsbeläge aus und guck Dir die Führungen derselben an. Evtl. scharfe Kanten an den Belägen oder in den Bremssätteln leicht brechen und die Führungsflächen gaaaaanz dünn mit Kupferpaste einschmieren.