

Probleme RNS 510

Beitrag von „Bullson“ vom 13. April 2009 um 11:49

Hallo und frohe Ostern,

bin grad dabei ein VW Telefonsteuergerät nachzurüsten.

Nun soll ich mein Can Gateway an Byte 4 auf Bit 4 Setzen.

Ich finde dazu nix sinn volles.

Heißt das: STG 19 auswählen > STG Codieren07 drücken (da steht dann bei mit 00006)> und dann dort die 4.te null von vorne durch eine 4 ersetzen?

Oder bin ich da auf dem falschen Knopf? Das geht bei mir nämlich nicht 😞