

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 29. Juni 2009 um 16:39

Hallo.

Habe auch die Freischaltung des Kanals 134 gemacht. Das Telefon findet auch "Volkswagen UHV" und es lässt sich auch eine Verbindung herstellen und telefonieren aber leider nur wenn das Telefon im Fußraum des Beifahrers, in der Schublade im Beifahrersitz oder direkt unter dem Beifahrersitz liegt. Das ist irgendwie blöd und jetzt suche ich nach einer Lösung.

Hat jemand ein ähnliches Problem erfolgreich gelöst. Scheinbar hat das Bluetooth nicht genug Sendeleistung, kann man das ändern? 😞