

Carbon Interieur - Schnell - Einfach & Günstig

Beitrag von „MikeFFB“ vom 26. Juli 2009 um 17:11

Hi kato,

du musst die Türpappe abmachen. D.h. Unten und an den Seiten sind die geclipst, dann nach oben ausheben - Vorsicht Kabelverbindungen- Die Leisten selber sind von hinten an der Türverkleidung verschraubt.

Viel Spaß beim basteln.

Grüße, Markus