

# **FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!**

**Beitrag von „OldGrumpy“ vom 17. September 2009 um 22:12**

hallo leute!

ich rolle den tread mal wieder auf...

komme gerade vom händler zurück.

leider hat es bei mir nicht geklappt.

habe einen v6 tdi bj 08/05 mit der fse in der mittelarmlehne.telefon ist ein iphone 3g. mir ist bekannt das das telefonbuch nichtt abgefragt werden kann, wenn es mal geht...

so, nun zum problem:

funktion 77 haben wir gefunden. (telefon)

dann aber die adaption(untermenu) 12 nicht.

es gab nur menu 11 oder 16.

in #11 konnten wir immerhin bt auf 0 setzen und mein iphone 3g findet jetzt ein gerät zum kopplen. volkswagen uhp. koppeln geht aber nicht. warum ist mir unklar.

als gerät würde das kleine diagnosegerät VAS 5053 benutzt.

lag es evtl daran? oder muss für diese einstellarbeit der grosse tester angeschlossen werden???

kann mir bitte jemand hier hilfstellung geben wie ich mein iphone per bt zum funktioniern bekomme??

danke schon jetzt!!

matt