

funk gerat

Beitrag von „dark-bunny“ vom 3. Oktober 2009 um 23:40

du mußt erst die richtige Quelle auswählen.

Drücke die AUX Taste am Navi,wähle dort AV2 aus das ist die Einstellung für den T-reg.Folge den Bildschirmanweisungen.Wenn alles programmiert ist kannst du die Fernbedienung nutzen.

Gruß

dark-bunny