

Telefon Mittelkonsole

Beitrag von „ChRadi“ vom 8. Oktober 2009 um 12:37

Hallo Pottich,

wenn Du die Mittelarmlehne aufmachst, ist links neben der Halterung ein "Schalter". Den musst Du drücken und das Cradle sollte sich aus der Halterung lösen (zumindest geht´s bei mir so!) Auf dem Cradle steht normalerweise hinten drauf welches Mobile ´rein passt. Wenn es ein PDW von VW war, kannst Du fast davon ausgehen dass es ein Nokia 3109 / 3110 Classic ist (beliebtes Diensttelefon im VW-Konzern!!).

Ich hoffe das hilft Dir weiter!

Gruß Radi