

Zündungsplus (Klemme 15) im Motorraum - wo kann man das abgreifen?

Beitrag von „Subzero“ vom 13. Oktober 2009 um 22:59

Hab bei mir mittlerweile seit ca. zwei Monaten die originalen Audi S6 Led drinn.
Zündungsplus (Klemme15), Standlicht und Blinker habe ich alles vom Scheinwerfer Stecker abgegriffen. (Professionell mit Quetsch - Föhn Verbindern)
Fehlermeldungen gibt es keine!

Gruß Subzero

.