

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Humvee“ vom 15. Oktober 2009 um 16:55

Bei nachgerüsteten RNS510 muss das Micro durchs RNS geschliffen werden, also Umbau !
Entweder selber machen, oder Kabelsatz über Kufatec besorgen und oder vom 😊 machen lassen !

darkdiver hat es glaub ich vom 😊 machen lassen

Ig
Thomas