

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „kurbler“ vom 8. November 2009 um 19:33

[Zitat von sebastian85](#)

Ich hab es mittlerweile fast so gemacht. Das 6310i steckt durchgehend in der FSE und hat eine sog. MULTI-SIM-Karte vom T-Mobile-Vertrag meines iPhones drin.

Also sind die Handys nicht verbunden, sondern haben praktisch nur den gleichen Vertrag und dementsprechend die gleiche Handynummer...

D.h. 2 Handys - 1 Vertrag. Null Probleme! 🙌🙌

Ich habe auch eine Multi SIM Lösung, was ich ich aber nicht hin bekomme ist, das sich das Handy 6230i oder 3109c sich selber ausschalten sobald die Zündung aus ist und sich wieder einschalten wenn Zündung an ist (Handys in der Schale). Ansonste müßte ich immer mit einen Code den Anrufempfang auf das richtige Gerät umstellen, das bekomme ich aber nicht immer gebacken und dann klingelt es im Auto obwohl ja nicht im Auto bin, erst heute wieder passiert. Oder das Iphone ausschalten wenn ich im Auto bin. Laut der Nokia Bedeinungsanleitung soll es eine Zündungserkennungsfunktion unter Zubehör geben, dafür muß aber das Mobile die FSE als solches auch erkennen was aber beide Mobiles nicht machen, da ich im Noka Menü unter Zubehör keine FSE sehe. Möchte natürlich das rSAP Protokoll weiterhin verwenden. Hat einer eine Idee?!

vg

peter