

# **"Chrom & Style" Endrohre an vor FL**

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 13. Februar 2010 um 21:49**

Tja da hilft leider nur die Flex. Wichtig am besten den Endtop dafür raus und danach mit reichlich Zinkspray behandeln.

Viel Erfolg!