

Tipps für den OFFROAD-Einsatz

Beitrag von „kelle“ vom 9. April 2010 um 20:23

Hallo, kann mir jemand einen Tip geben?

Ich habe einen Satz 17" Felgen über und würde die gern mit MT Reifen versehen. Da diese aber nur selten zum Einsatz kommen, würde ich gern ein paar Runderneuerte aufziehen, nur was ich in 235 65 R17 gefunden habe hat nur einen Load-Index 104. In der Zulassung des Dicken steht 108, Werkseitig montiert ist 106. Die mit Loadindex 104 haben eine Tragfähigkeit von 900 kg, also bei einer max. Achslast von 1640 kg eigentlich ausreichend.

Hat jemand eine gesicherte Info ob der mit 104 auf dem Dicken darf? 🙄

Gruß Torsten