

Luftdruck bei 20" und Luftfederung

Beitrag von „Arndt“ vom 5. Mai 2010 um 13:29

Bei geringeren Luftdrücken wirst Du sehr schnell eine Sägezahnbildung erhalten. Die VW-Vorgaben sollte man schon als unterste! Grenze ansehen.