

R5 mit H&R Adapter 120 auf 130LK

Beitrag von „landstrasse“ vom 18. Mai 2010 um 16:32

Hallo,

ich versuche es nocheinmal anders.

Ich bekomme meine Spurverbreiterung (2x 25mm) nicht eingetragen, weil in der ABE von H&R steht 10mm Kotflügel Verbreiterung. Ich bin der Meinung, das brauche ich nur vorn, aber der TÜV will auch hinten. **Wo gibt es 10mm Verbreiterungen?** Oder so schmale biegsame Leisten aus Gummi oder Plastik zum aufkleben. Eine Chromleiste ist zu wenig (meist nur 3mm) die würde ich schwarz machen. (schwarzes Auto). Hilfe.