

# Quadlock-Stecker unvollständig

Beitrag von „blinnekvw“ vom 21. Juli 2010 um 11:24

Hallo,

gestern habe ich das Navi zum Laufen gebracht. Im Grunde benötigt man einen Can Bus Adapter, der nicht nur die Lenkradfernbedienung abdeckt, sondern auch den Verstärker über den Can Bus einschaltet. Dies übernimmt der CX301 der Fa. Conexx. Dann wird noch ein Aktivsystemadapter verwendet, der die High-Signale in Low Level Eingangssignale (LO L , LO R) umwandelt.

Dies alles natürlich nur, wenn das 12/11 Soundsystem verbaut ist und das Fremd-Navi keine Line Out Ausgänge hat.

Notwendige Adapter:

<http://shop.conexx-video.de/artikel ...n-Analoge.html>

Hier gibt's verschiedene, die in Frage kommen.....

<http://shop.conexx-video.de/artikel ...Kanal-ISO.html>

[http://www.amazon.de/gp/product/B000EOSE5U/ref=oss\\_product?tag=tf2020-21](http://www.amazon.de/gp/product/B000EOSE5U/ref=oss_product?tag=tf2020-21) [Anzeige]

Um die Line Out in den KFZ-Kabelbaum einzuspeisen wird folgender Adapter benötigt:

<http://cgi.ebay.de/Adapterkabel-Q...=item2a077c09e7>