

Handyhalterung Armaturenbrett ausbauen

Beitrag von „Abdreh“ vom 19. Oktober 2010 um 16:53

Hallo Stüssi,

sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Ich war ein paar Tage ohne Internet...ganz komisches Gefühl 😊

Also, ich habe erstmal das Fach oben im Armaturenbrett ausgebaut. Da kommt man dann ganz gut an die Kabel ran.

Vom Handyhalter musst du dann die "Frontplatte" rausklicken und dann kommst du an alle Schrauben ran, um das Teil abzubauen. Ich habe dann das Serienkabel, das im Halter verläuft, entfernt und mit nem Kabelbinder im Armaturenbrett fixiert (braucht man ja eigentlich nie weider, aber wegschmeissen ist ja auch doof).

Nachdem die Frontplatte vom Halter entfernt ist, habe ich diese kleine Nase, die etwas übersteht mit nem Seitenschneider weggeknipst und dann in die linke untere Ecke des Halters mit einer Rundfeile die Kabeldurchführung reingefeilt. Man sieht ja auf dem Foto, dass das Kabel hinter dem Display verschwindet. Das geht dann eben durch die gefeilte Öffnung und wird unsichtbar im Halter ins Armaturenbrett verlegt.

Dort wird es dann mit dem Blaupunkt Bluetooth Adapter verbunden.

Ich habe das Display dann mit doppelseitigem Montageklebeband aufgeklebt. Mit dem Klebeband habe ich auch schon Zierleisten an meinem Corrado angeklebt und das hält bis jetzt super.

Ich hoffe, dass ich dir ein wenig helfen konnte. Wenn du noch weitere Fragen hast, bitte fragen. Allerdings ist das alles echt selbsterklärend, wenn man diese Frontplatte erstmal ab hat.

Viel Erfolg,
Abdreh

[Blockierte Grafik: <http://www.naturcampingbuchholz.de/IMAG0589.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://www.naturcampingbuchholz.de/IMAG0591.jpg>]