

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Mic“ vom 30. Oktober 2010 um 07:16

Hallo Zusammen,

dieses Thema Handy und Bluetooth scheint jat unerschöpflich zu sein, vielleicht aber auch nur missverständlich.

Ich habe nun seit gestern einen gebrauchten Touareg V6 TDI von 8/06. Ich nennen ihn nicht wie die meisten hier "dicker", sondern liebevoll "Panzer" 😊

Neben meinem Panzer habe ich auch ein neues iPhone 4, welches sich zwar mit dem der FSE verbindet, kurz danach allerdings wieder entkoppelt. Nachdem ich hier nun mal alles überflogen habe, bin ich unsicher, was zu tun ist.

Muss ich die Umprogrammierung vornehmen? Oder ist dieser Schritt nur notwendig, wenn man kein Bluetoothgerät sieht? Dem Beitrag von nweigl konnte ich entnehmen, dass man evtl. auch dann umprogrammieren muss?

Danke für Eure Hilfe!

Beste Grüße

Mic