## **Fensterpfosten im Cayenne Look**

## Beitrag von "dschlei" vom 17. Dezember 2004 um 21:14

@dreyer-bande

Das ist hier wie bei Euch, heute ist heute, und jetzt ist es bei uns 14:10 Uhr, und beu Euch sieben Stunden spaeter, also 21:10, und das ist auch noch heute!!!!

Und hier nun mein Anbaubericht:

Ich hatte mich doch für die Hochglanz polierten Teile entschlossen. Es ist geschehen! Die Teile sind an meinem Dicken! Sieht gut aus!

Ich habe ungefähr eine halbe Stunde dafür gebraucht. Ich habe mich vorher bei der Fachabteilung für diese Sachen erkundigt (habe ich eigentlich schon geschrieben, dass ich bei der Firma 3M das Geld für die Touareg Abzahlungsraten verdiene?), was man beachten muss.

- 1) Alle Teile, Chromplatten und Fahrzeug, müssen mindestens 18 ºC warm sein
- 2) Fahrzeugflächen zuerst mit Fensterreiniger reinigen, trockenen lassen, und dann mit Isopropylalkohol nochmals abwischen und gründlich trockenen
- 3) Kleberschutzfolie teilweise abziehen, und eine kante des Chromteiles vorsichtig anlegen (NICHT andrücken) und ausrichten, dann andrücken
- 4) Schutzfolie vollständig nach unten abziehen und Rest des Teils andrücken
- 5) Mit weichem Lappen oder Küchenpapier über das ganze Teil mit kräftigem Druck wischen um es gut anzudrücken (es ist druckempfindlicher Klebstoff)
- 6) Schutzfolie vom Teil abziehen und nachpolieren

All das geht ziemlich einfach, aber wenn der Kleber einmal sitzt, kann man das Teil nicht mehr verschieben oder anders positionieren.

Sobald mir jemand schreibt, wie ich Bilder in das Forum geben kann, werde ich es tun!



Dietmar aus WI

(Wisconsin, the Dairy and Beer State of the USA) 🤨

