

Abbau der Heck-Seitenverkleidungen

Beitrag von „WiSch“ vom 15. Januar 2011 um 15:37

Hallo Touaregfreunde,
habe ein Problem, möchte nachträglich ein Original-VW-Trennnetz einbauen. Die entsprechenden VW-Teile lt. Angaben im Forum (Trennnetzeinbau) habe ich gekauft. Habe aber Schwierigkeiten mit dem Einbau der Teile. Wer kann mir einen Tip geben, wie man die Seitenteile abbaut?
Hoffe auf Eure Hilfe,
Viele Grüße von Winfried