

Dekorleisten-Tausch - How to - Hecktüren

Beitrag von „EzioS“ vom 15. Januar 2011 um 19:40

Tach Männer,

so nach einigen Jahren des "Schwarzfahrens" habe ich bescholßen, ein komplettes Holzinterieurset zu verbauen, um ein wenig Farbe ins Spiel zu bringen.

Ab Werk kam ein Dicker mit Titandekor, welches nun gegen ein Pappelmaserdekor mit Alurahmen getauscht wird.

In diesem Thread berichte ich vom Aus- und Einbau der hinteren Türdekor.

Was braucht man:

- Torx 20
- Torx 30
- kleinen Schlitzschraubenzieher
- großen Schlitzschraubenzieher
- kleine Taschenlampe (die aus dem Dicken reicht völlig)

Wer es gern etwas komfortabler mag, dem empfehle ich einen Ixo mit T20 Aufsatz.

Der Umbau ist relativ einfach und sollte von Jedem, der ein wenig handwerkliches Talent mitbringt, realisierbar sein. Trotzdem - alles auf eigene Gefahr, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Meister oder Lehrling.

